



Sensor táctil

Conectemos un sensor táctil al puerto **3**. En realidad, no importa qué puerto usemos. Son todos equivalentes.



Presiona la palanca y observa qué sucede en la consola GoGo. La tercera barra debe bajar a 0.



Suelta la palanca y la barra volverá a 1023 o a un valor cercano.