



Sensores

Los sensores y sus valores


La placa GoGo recolecta información de su entorno a través de sensores que detectan cambios en luz, temperatura, humedad y otras características. Los sensores se pueden conectar a cualquiera de los ocho puertos de sensores, que están enumerados del **1** al **8**.



La información de los sensores se muestra en la parte inferior de la consola GoGo. Haz clic en el botón **Burst ON** (Enc.).



Ahora, debes ver ocho barras azules: una para cada uno de los ocho puertos de sensores.



El número en negrita debajo de cada barra indica el valor del sensor. Cuando no hay sensores conectados a la placa GoGo, estos valores están en 1023, o se aproximan a este número, y las barras son altas.